

Montage- und Wartungsanleitung

Stahlheizkessel bis 63 kW

ComfortLine FunctionLine



Wolf GmbH · Postfach 1380 · 84048 Mainburg · Tel. 08751/74-0 · Fax 08751/741600 · Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Art-Nr. 30 43 056 Änderungen vorbehalten 04/07 VOS D

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite
Hinweiszeichen / Sicherheitshinweise	3
Normen / Vorschriften	4-5
Stahlheizkessel ComfortLine	6
Stahlheizkessel FunctionLine	7
Aufstellungshinweise	8-9
Montage Kessel auf Sockel	10
Montage Kessel auf liegenden Speicher	11
Montage Kessel	12-15
Montage Designelemente ComfortLine	16
Montage Designblech FunctionLine	17
Montage Abgasrohr	18
Verrohrung Heizkessel-Heizung	19
Verrohrung Heizkessel-Speicher	20
Kaltwasseranschluß	21
Befüllen der Heizungsanlage	22-23
Planungshinweise Wasseraufbereitung / Frostschutzmittel	24
Entleeren der Heizungsanlage	25
Montage Ölgebläsebrenner / Elektroanschluß	26
Inbetriebnahme	27
Anlagenbuch	28
Inbetriebnahmeprotokoll	29
Wartung	30-31
Wartungsprotokoll	32-33
Technische Daten	34-35
Abmessungen	36-37
Störung - Ursache - Behebung	38 Art-Nr. 30 43 056_0407

Hinweiszeichen / Sicherheitshinweise

In dieser Beschreibung werden die folgenden Symbole und Hinweiszeichen verwendet. Diese wichtigen Anweisungen betreffen den Personenschutz und die technische Betriebssicherheit.



"Sicherheitshinweis" kennzeichnet Anweisungen, die genau einzuhalten sind, um Gefährdung oder Verletzung von Personen zu vermeiden und Beschädigungen am Gerät zu verhindern.



Gefahr durch elektrische Spannung an elektrischen Bauteilen! Achtung: Vor Abnahme der Verkleidung Betriebsschalter ausschalten.

Greifen Sie niemals bei eingeschaltetem Betriebsschalter an elektrische Bauteile und Kontakte! Es besteht die Gefahr eines Stromschlages mit Gesundheitsgefährdung oder Todesfolge.

An Anschlußklemmen liegt auch bei ausgeschalteten Betriebsschalter Spannung an.

Achtung

"Hinweis" kennzeichnet technische Anweisungen, die zu beachten sind, um Schäden und Funktionsstörungen am Gerät zu verhindern.

Zusätzlich zur Montageanleitung sind Bedienungs-, Betriebsanleitungen und Aufkleber beigelegt bzw. angebracht. Diese müssen in gleicher Weise beachtet werden.

Allgemeines

Diese Anleitung ist vor Beginn der Montage, Inbetriebnahme oder Wartung von dem mit den jeweiligen Arbeiten beauftragten Personal zu lesen

Die Vorgaben, die in dieser Anleitung gegeben werden, müssen eingehalten werden.

Bei Nichtbeachten der Montageanleitung erlischt der Gewährleistungsanspruch gegenüber der Fa. WOLF

Sicherheitshinweise

- Für Montage, Inbetriebnahme und Wartung des Heizkessels muß qualifiziertes und eingewiesenes Personal eingesetzt werden.
- Arbeiten an elektrischen Bauteilen (z.B. Regelung) dürfen It. DIN EN 50110-1 nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Für Elektroinstallationsarbeiten sind die Bestimmungen der VDE/ÖVE und des örtlichen Elektro-Versorgungsunternehmens (EVU) maßgeblich.
- Der Heizkessel darf nur innerhalb des Leistungsbereichs betrieben werden, der in den technischen Unterlagen der Fa. WOLF vorgegeben ist.
- Die bestimmungsgemäße Verwendung des Heizkessels umfaßt den ausschließlichen Einsatz für Warmwasserheizungsanlagen gemäß DIN 4751.
- Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen dürfen nicht entfernt, überbrückt oder in anderer Weise außer Funktion gesetzt werden.
- Der Heizkessel darf nur in technisch einwandfreiem Zustand betrieben werden. Störungen und Schäden, die die Sicherheit beeinträchtigen oder beeinträchtigen können, müssen umgehend und fachmännisch behoben werden
- Schadhafte Bauteile und Gerätekomponenten dürfen nur durch Original-WOLF-Frsatzteile ersetzt werden.

Normen / Vorschriften

Normen und Vorschriften

Vor der Installation eines Wolf Heizkessels muß die Zustimmung des Bezirks-Schornsteinfegermeisters eingeholt werden. Die einschlägigen bau- und gewerberechtlichen Vorschriften sind zu befolgen.

Die Installation eines Wolf Heizkessels darf nur vom anerkannten Fachmann durchgeführt werden. Dieser übernimmt auch die Verantwortung für die ordnungsgemäße Installation und für die erste Inbetriebnahme.

Die in der vorliegenden Montageanleitung beschriebenen Heizkessel sind Niedertemperaturheizkessel im Sinne der HeizAnlV und 92/42/EWG (Wirkungsgrade von Warmwasserheizkesseln).

Die beiliegende Betriebsanleitung muß gut sichtbar im Heizungs-/Aufstellraum aufbewahrt werden.

Der Heizkessel darf nur in vorschriftsmäßig gemäß, Landes-FeuVo, ausgeführten Heizungsbzw. Aufstellräumen aufgestellt und betrieben werden.

Für die Installation sind nachstehende Vorschriften, Regeln und Richtlinien zu beachten:

- Heizraumrichtlinien oder die Bauordnung der Länder "Richtlinien für den Bau und die Einrichtung von zentralen Heizräumen und ihren Brennstoffräumen"
- Gesetz zur Einsparung von Energie (EnEG) mit den dazu erlassenen Verordnungen HeizAnIV Heizungsanlagen-Verordnung

DIN 1988	Technische Regeln Trink- wasserinstallation
DIN 4701	Regeln für die Berechnung des Wärmebedarfs von Ge- bäuden
DIN 4751	Sicherheitstechnische Teil 3 Ausrüstung von Heizungs- anlagen mit Vorlauf- temperaturen bis 95°C.
DIN 18160	Hausschornsteine
VDE-Vorschri	ften:

DINI Norman

VDE 0100	Bestimmungen für das
	Errichten von Starkstroman-
	lagen mit Nennspannungen
	bis 1000V.

VDE 0105	Betrieb von Starkstroman-
	lagen, allgemeine Festle-
	gungen.

VDE 0722	Elektrische Ausrustung von
	nichtelektrisch beheizten
	Wärmegeräten.

VDE 0470/	Schutzarten durch Gehäuse
EN 60529	

EN 60335-1 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke

Für Österreich gilt ferner:

- ÖVE Vorschriften
- ÖVGW TR-Gas (G1), ÖVGW-TRF (G2) und die örtliche Bauordnung

Hinweis: Diese Montageanleitung ist sorgfältig aufzubewahren und vor der Geräteinstallation durchzulesen.

Normen / Vorschriften

Stahlheizkessel

nach DIN EN 303, sowie nach EG-Richtlinie 90/396/EWG (Gasverbrauchseinrichtungen), 73/23/EWG (Niederspannungsrichtlinie), 89/336/EWG (EMV-Richtlinie), 92/42/EWG (Wirkungsgrade von Warmwasserheizkesseln) und 93/68/EWG (Kennzeichnungsrichtlinie) für Heizungsanlagen mit Heizkreispumpen und Vorlauftemperaturen bis 110°C und 3 bar zulässigem Betriebsüberdruck nach DIN 4751 und Speicherüberdruck maximal 10 bar nach DIN 4753.

Für den Betrieb mit Gas-Gebläsebrennern gelten folgende Gasgerätekategorien:

Länderkurzzeichen	Land	Gasgerätekategorie
DE	Deutschland	II _{2ELL3B/P}
AT	Österreich	II _{2H3B/P}
LU	Luxemburg	I _{2E} bzw. I ₃₊

Die gemäß 1. BlmSchV §7(2) geforderten NO_x-Grenzwerte werden eingehalten.

Stahlheizkessel ComfortLine



Öl-/Gas-Stahlheizkessel Typ CNK (Kesselsockel Zubehör)



Öl-Unit-Stahlheizkessel Typ CNU mit Ölgebläsebrenner (Kesselsockel Zubehör)



Öl-/Gas-Stahlheizkessel Typ CNK-CB mit Speicher



Öl-Unit-Stahlheizkessel Typ CNU-CB mit Speicher und Ölgebläsebrenner

Stahlheizkessel FunctionLine



ÖI-/Gas-Stahlheizkessel Typ FNK (Kesselsockel Zubehör)



Öl-Unit-Stahlheizkessel Typ FNU mit Ölgebläsebrenner (Kesselsockel Zubehör)



Öl-/Gas-Stahlheizkessel Typ FNK-FB/FE mit Speicher



Öl-Unit-Stahlheizkessel Typ FNU-FB/FE mit Speicher und Ölgebläsebrenner

7

Aufstellungshinweise

Allgemeine Aufstellungshinweise

- Für die Aufstellung des Heizkessels bzw. Heizkessels mit Speicher ist ein ebener und tragfähiger Untergrund erforderlich.
- Heizkessel und Speicher (falls vorhanden) müssen waagerecht stehen oder leicht nach hinten ansteigen, um die vollständige Entlüftung sicherzustellen (mit Füßen ausrichten).



Der Heizkessel und der Speicher (falls vorhanden) dürfen nur in einem frostgeschützten Raum aufgestellt werden.

Sollte in Stillstandszeiten Frostgefahr bestehen, so müssen Heizkessel, Speicher und Heizung entleert werden, um Wasserrohrbrüche infolge von Einfrieren zu vermeiden.

Achtung

Der Heizkessel darf nicht in Räumen mit aggressiven Dämpfen, starkem Staubanfall oder hoher Luftfeuchtigkeit aufgestellt werden (Werkstätten, Waschräume, Hobbyräume usw.). Ein einwandfreier Betrieb des Brenners ist dann nicht mehr gewährleistet.



Die Verbrennungsluft, die dem Heizkessel zugeführt wird, muß frei von Halogenkohlenwasserstoffen (z.B. enthalten in Sprühdosen, Lösungs- und Reinigungsmitteln, Farben und Klebern) sein. Diese können im ungünstigsten Fall zu beschleunigter Lochfraßkorrosion des Heizkessels und auch in der Abgasanlage führen.



Entzündliche Materialien oder Flüssigkeiten dürfen nicht in der Nähe des Heizkessels gelagert oder verwendet werden.



Die Frischluftzuführung muß gewährleistet sein und den örtlichen Vorschriften, bzw. den Gasinstalationsvorschriften entsprechen. Wir empfehlen die Frischluft dem Kessel direkt von außen zuzuführen. Bei nicht ausreichender Frischkuftzufuhr kann es zu lebensgefährlichen Abgasaustritten (Vergiftung/Erstickung) kommen.



Die maßlichen Abstände zu den Wänden oder brennbaren Materialien müssen den örtlichen feuerpolizeilichen Bestimmungen entsprechen, mindestens aber 200mm betragen. Es besteht sonst **Brandgefahr**.

Aufstellungshinweise

Empfohlene Mindestwandabstände

Die seitlichen Abstände des Heizkessels zu den Wänden rechts bzw. Iinks müssen mindestens 400mm betragen, um die Kesseltüre mit Brenner ausschwenken zu können.

Es ist darauf zu achten, daß für spätere Reinigung und Wartung ausreichend Platz vorhanden ist.




Bild: Empfohlene Mindestwandabstände

Transport in den Aufstellungsraum

Zum leichteren Transport in den Aufstellungsraum werden für die Heizkessel Tragegurte mit Karabinerhaken als Zubehör angeboten.

Achtung

Der Kessel darf nur mit allen vier Tragegurten transportiert werden!




Bild: Transportlöcher für Tragegurte

Aufstellung des Heizkessels auf Fußschrauben / Füße

Der Heizkessel ist werkseitig mit 4 Fußschrauben bestückt.

 Heizkessel mit Fußschrauben bzw. Füße (Zubehör) waagerecht oder leicht nach hinten ansteigend ausrichten.





Bild: Fußschraube / Füße


Montage Kessel auf Sockel



- 1 Heizkessel
- 2 Wärmedämmung Kessel
- 3 Wärmedämmung Kesselrückwand
- 4 Wärmedämmung Kesselfront
- 5 Seitenverkleidung
- 6 Regelungskonsole
- (7) Kesseltür

- (8) Rückwandverkleidung
- 9 Regelungsgehäuse
- (10) Verkleidungsdeckel
- (11) Federlaschen bereits montiert
- 12) Frontverkleidung
- 13 Typenschild
- (14) Sockel (Zubehör)

Montage Kessel auf liegenden Speicher



- 1 Heizkessel
- 2 Wärmedämmung Kessel
- (3) Wärmedämmung Kesselrückwand
- 4) Wärmedämmung Kesselfront
- 5 Seitenverkleidung
- 6 Regelungskonsole
- (7) Kesseltür

- 8 Rückwandverkleidung
- 9 Regelungsgehäuse
- 10 Verkleidungsdeckel
- 11) Federlaschen bereits montiert
- 12 Frontverkleidung
- 13 Typenschild
- (14) Liegender Speicher



Heizkessel

- Sockel bzw. Speicher gemäß beiliegender Montageanleitungen montieren.
- Heizkessel mit ganz eingedrehten Fußschrauben und Tragegurte auf fertig montierten Sockel bzw. Speicher stellen.
- Am Heizkessel sind vorne seitlich Bohrungen zur Arretierung mit dem Sokkel bzw. Speicher vorgesehen. Eine zusätzliche Verschraubung ist nicht notwendig.
- Den Heizkessel und Sockel bzw. Speicher zusammen auf waagrechte Lage kontrollieren und ggf. mit den Fußschrauben waagerecht bzw. leicht nach hinten ansteigend ausrichten.




Bild: Arretierschrauben am Sockel




Bild: Arretierschrauben am Speicher

- Wärmedämmung Kessel um den Kessel legen (überlappen) und mit Spannfedern befestigen.
- Wärmedämmung Kesselrückwand hinten über die Anschlüsse führen und an der Rückwand anlegen.
- Wärmedämmung Kesselfront vorne lose an die Kesselfront legen.

(5) Seitenverkleidung

an der Vorderseite des Kessels mit der Federlasche (11) hinter das Winkelprofil des Kessels einfädeln.

Winkelprofil Federlasche. Bild: Montage Seitenverkleidung

Untere Abkantung Ansicht X der Seitenverkleidung Ausklinkung am Heizkessel

Bild: Montage Seitenverkleidung

und mit der unteren Abkantung in die beiden Ausklinkungen des Kessels stekken (Ansicht X).

(6) Regelungskonsole

mittig aufsetzen und parallel nach vorne drücken, bis die beiden Ausklinkungen der Seitenverkleidungsteile in die Haken der Regelungskonsole einrasten.




Bild: Montage Regelungskonsole




Bild: Verschraubung Seitenverkleidung

Regelungskonsole und Seitenverkleidung mit den mitgelieferten Blechschrauben (6 Stück) festschrauben.

Kesseltür

mit den vier mitgelieferten Schrauben M10x45 und Scheiben montieren. Türbolzen je nach Öffnungsrichtung (rechts/links) in Türhaltewinkel einstekken.




Bild: Montage Kesseltür



(8) Rückwandverkleidung

mit den Laschen in die Ausklinkungen in den Seitenverkleidungen einhängen und mit den mitgelieferten Blechschrauben (4 Stück) festschrauben.




Bild: Montage Rückwand



(9) Regelungsgehäuse

mit den Arretierungsnasen in die dafür vorgesehenen Öffnungen auf Regelungskonsole aufsetzen und auf Anschlag nach vorne ziehen bis die Federlasche einrastet.

Kesselfühler nach hinten führen, in beliebiger Anordnung in die Tauchhülse stekken und mit Sicherungsbügel arretieren.




Bild: Montage Regelungsgehäuse

Brennerzuleitung durch die Öffnung in der Regelungskonsole (links oder rechts, je nach Öffnung der Kesseltüre) führen.

Zum Schutz der Brennerzuleitung muß dazu eine Abdeckkappe in die Regelungskonsole eingeclipst werden.

Kabelclip mit Brennerzuleitung unten links bzw. rechts am Kessel befestigen.




Bild: Brennerkabelbefestigung

(10) Verkleidungsdeckel

auf beide Seitenverkleidungen legen und in Richtung Regelungskonsole schieben.

(12) Frontverkleidung

bei geöffnetem Regelungsdeckel mit den Fassonschrauben gegen die Federlaschen 11 drücken, bis diese einrasten.



Bild: Montage Frontverkleidung

Typenschild an gut sichtbarer Stelle aufkleben.




Bild: Typenschild / Wolf-Logo

Montage Designelemente ComfortLine

Designrahmen

(CNU 17-32 Unitkessel)

Mit der Rundung oben die Schalldämmhaube in den Designrahmen stecken und einclipsen.




Bild: Schalldämmhaube in Designrahmen einclipsen

Große Schalldämmhaube

(CNU 40-63 Unitkessel)

Spreizniet (4Stück, grau) in die Frontverkleidung vonhinten einclipsen. Große Schalldämmhaube von vorne an Frontverkleidung schieben und Spreizniet eindrücken.




Bild: Montage "Große Schalldämmhaube"

Montage Designblech FunctionLine

Zusätzlich müssen bei FNU-TH-17/20/25 folgende Arbeiten am Heizkessel vorgenommen werden.

Designblech

Designblech mit Spreizniet (4Stück, grau) auf die Frontverkleidung aufbringen. Hierzu muß der Spreizniet eingeschoben werden.




Bild: Montage Designblech

Montage Abgasrohr

- Der Querschnitt des Abgasrohres muß dem Durchmesser des Abgasrohranschlußes am Heizkessel entsprechen.
- Eine Reduzierung im Abgasrohr ist nur zulässig, wenn der rechnerische Nachweis nach DIN 4705 für einen funktionsgerechten Betrieb erbracht wird.



Das Abgasrohr ist so kurz wie möglich und steigend zum Schornstein zu führen.

- Abgasrohre sorgfältig abdichten!
- Abgasrohrbögen mit Putztür verwenden, um die Reinigung der Abgasrohre zu ermöglichen.

Für Österreich gilt ferner:

Bei Anschluß an einen Schornstein - herkömmlicher Bauart - muß die Mindestvorlauftemperatur 40°C betragen.




Bild: Abgasrohranschluß




Bild: Putzöffnungen

Verrohrung Heizkessel-Heizung

Heizungsvorlauf und Heizungsrücklauf an den jeweiligen Anschlüssen am Heizkessel anschließen. Anschlüsse siehe Bild.

Um Fehlzirkulationen zu vermeiden, sollte eine Rückschlagklappe hinter der/den Heizkreispumpe(n) eingebaut werden.



Eine Sicherheitsgruppe, bestehend aus einem Sicherheitsventil mit einem Ansprechdruck von max. 3 bar, einem Manometer und einem automatischen Entlüftungsventil, muß eingebaut werden.

Die Verbindungsleitung zwischen Kessel und Sicherheitsventil darf nicht absperrbar sein: Im Falle eines stark überhöhten Kesseldrucks, bedingt durch eine zu hohe Kesseltemperatur, können der Kesselkörper oder seine Leitungen platzen wobei das heiße Wasser schlagartig entweicht (Verbrühungsgefahr).

Fußbodenheizungen über einen Drei- oder Vierwege-Mischer anschließen.

Bei nicht diffusionsdichten Rohren und Klimaböden ist eine Systemtrennung mittels Wärmetauscher notwendig.

Achtung

Der Heizkessel ist nur für Anlagen mit Heizkreispumpen geeignet. Wenn die Heizkreispumpe fehlt, ist eine ausreichende Durchströmung der Heizkörper nicht gewährleistet und somit die Erwärmung der Wohnräume nicht gegeben.

Empfehlung: Offene Anlagen auf geschlossene Anlagen umrüsten.

Rücklauftemperaturanhebung

Achtung

Bei Heizungsanlagen mit großen Wassermengen (größer 20 Ltr. pro kW Heizleistung) ist eine Rücklauftemperaturanhebung auf 30°C erforderlich, da es sonst auf Grund der wesentlich längeren Aufwärmzeit dieser Anlagen zu Kondensatbildung und verstärkter Korrosion des Kesselkörpers kommen könnte.




Bild: Verrohrung Heizkessel - Heizung

Verrohrung Heizkessel-Speicher




Bild: Verrohrung Heizkessel - Speicher mit Wolf-Zubehör

Kaltwasseranschluß




Bild: Kaltwasseranschluß Speicherwassererwärmer

- Da eingeschwemmte Fremdteile in den Warmwasserleitungen Korrosion verursachen, muß in die Kaltwasserleitung ein Trinkwasserfilter eingebaut werden.
- Der Kaltwasseranschluß ist entsprechend DIN 1988 (Darstellung) vorzunehmen. Um den Druckanstieg durch die Ausdehnung des Speicherwassers während des Aufheizens zu begrenzen, ist ein baumustergeprüftes, gut zugänglich angeordnetes Sicherheitsventil mit einem Mindestanschlußdurchmesser DN 15 an den Speicherwassererwärmer anzuschließen. Zwischen Sicherheitsventil und Speicherwassererwärmer darf keine Absperreinrichtung eingebaut werden.
- Entspricht die Installation nicht der gezeigten Darstellung, entfällt die Gewährleistung!
- Die Abblaseleitung muß mindestens in Größe des Sicherheitsventil-Austrittsquerschnittes ausgeführt sein, darf höchstens 2 Bögen auf-

- weisen und höchstens 2 m lang sein. Werden aus zwingenden Gründen mehr Bögen oder eine größere Länge erforderlich, so muß die gesamte Abblaseleitung eine Nennweite größer ausgeführt sein. Mehr als 3 Bögen sowie eine Länge über 4 m sind unzulässig. Die Abblaseleitung muß mit Gefälle verlegt sein. Die Ablaufleitung hinter dem Ablauftrichter muß mindestens den doppelten Querschnitt des Ventileintritts aufweisen.
- In der Nähe der Abblaseleitung des Sicherheitsventils, zweckmäßig am Sicherheitsventil selbst, ist ein Hinweisschild anzubringen mit der Aufschrift: "Während der Beheizung kann aus Sicherheitsgründen Wasser aus der Abblaseleitung austreten! Nicht verschließen!"
- Halteschraube für Handlochdeckel an der Speichervorderseite nach einjähriger Betriebszeit nachziehen! (Anzugsmoment 33+ 2 Nm).

Befüllen der Heizungsanlage

Zur Gewährleistung einer einwandfreien Funktion des Heizkessels ist eine ordnungsgemäße Befüllung und eine vollständige Entlüftung notwendig.

Achtung

Das Heizungssystem ist vor dem Anschluß des Heizkessels durchzuspülen, um Rückstände wie Schweißperlen, Hanf, Kitt usw. aus den Rohrleitungen zu entfernen.

Achtung

Heizkessel und Heizungsanlage dürfen nur gefüllt werden, wenn ein vorschriftsmäßiges Sicherheitsventil (Öffnungsdruck max. 3 bar) montiert wurde.

- Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen. Dieser muß mindestens dem statischen Druck der Anlage entsprechen (Anlagenhöhe).
 Vordruck ggf. anpassen.
- Zum Füllen der Heizungsanlage am Füllund Entleerungshahn (Zubehör) einen Wasserschlauch anschließen.
- Verschlußkappe am automatischen Entlüftungsventil an der Sicherheitsgruppe (Zubehör) eine Umdrehung öffnen, Kappe nicht entfernen.
- Gesamtes Heizsystem und Heizkessel im kalten Zustand langsam über den Füll- und Entleerungshahn auffüllen.
 Inhibitoren sind nicht zugelassen.

Vermeidung von Steinbildung:

• Planungshinweise zur Wasseraufbereitung beachten.



Bild: Befüllen der Heizungsanlage




Bild: Kessel-Füll- und Entleerungshahn



Bild: Automatisches Entlüftungsventil

Befüllen der Heizungsanlage

Bei Heizkesseln mit Speicher, die Heizschlange bei einem Anlagendruck von ca.
 0,5 bar oder weniger durch Einschalten der Speicherladepumpe (Laufzeit ca. 2 Min.) entlüften.



Bild: Druckanzeige Sicherheitsgruppe

- Beim Füllen oder Entleeren der Anlage, Druckanzeige an der Sicherheitsgruppe beachten.
- Sicherheitsventil auf Funktion prüfen.
- Gesamte Anlage auf wasserseitige Dichtheit kontrollieren.
- Anlagendruck einstellen auf 0,3 bar über den Vordruck des Außdehnungsgefäßes. Diesen Mindestanlagendruck auf dem Manometer markieren.
 Im Betrieb muß der Zeiger des Manometers
 - Im Betrieb muß der Zeiger des Manometers zwischen dem Mindestanlagendruck und 3 bar stehen.
- Bei Absinken des Anlagendrucks Wasser nachfüllen.
- Wasserschlauch vom Füll- und Entleerungshahn trennen.
- Während des Dauerbetriebs entlüftet sich das Gerät selbsttätig über das automatische Entlüftungsventil.

Planungshinweise Wasseraufbereitung

Empfohlene Entsalzung:

- Entsalzung über Mischbettpatronen. Dies sind mehrstufige Ionenaustauscher. Wir empfehlen bei der Erstbefüllung und später bei Bedarf z.B. die Patronen GD/GDE der Firma Grünbeck auszuleihen.
- Entsalzung über Umkehrosmose
- Nachfüllen von destilliertem Wasser

<u>Aufbereitung des Heizungswassers in Anlehnung an VDI 2035:</u>

Wir empfehlen einen pH-Wert des Heizungswassers auch bei Mischinstallationen aus verschiedenen Werkstoffen zwischen 8,2 und 9,5. Es ist eine Wasseranalyse vom Wasserwerk anzufordern. Damit muss geprüft werden, ob die Gesamthärte ausreichend niedrig ist. Bei einem spezifischen Anlagenvolumen V_{A. spezifisch} größer als 20 l/kW muß der nächstkleinere Grenzwert aus folgender Tabelle angesetzt werden.

Bei Mehrkesselanlagen ist die Leistung des kleinsten Kessels anzusetzen.

Stufe	Anlagen- leistung	Zulässige Gesamthärte	Zulässige Gesamthärte	Zulässige Gesamthärte
	in kW	C_{max} in $^{\circ}dH$	C_{max} in g/m 3	$\mathrm{C}_{\mathrm{max}}$ in mmol/l
1	bis 50	Ke	eine Anforderun	ıg
2	50-200	2 - 11	40 - 200	0,4 - 2
3	201-600	2 - 8	40 - 150	0,4 - 1,5
4	> 600	2 - 3	40 - 50	0,4 - 0,5

Tabelle: Maximal zulässige Gesamthärte, dies entspricht der Summe an Erdalkalien Achtung: Eine Gesamthärte von 2°dH darf nicht unterschritten werden Beispiel:

Anlage mit einem 170 kW Kessel Anlagenvolumen V_{Anlage} = 4000 l V_{A spezifisch} = 4000 l / 170 kW = 23,5 l/kW

Dies ist größer als 20 I/kW, dadurch muss die Stufe 3 gewählt werden. Das Füll- und Ergänzungswasser muss im Bereich von 2 bis 8 °dH liegen.

Wenn die Gesamthärte zu hoch ist, muss ein Teil des Füll- und Ergänzungswassers enthärtet werden. Es müssen A % entsalztes Wasser eingefüllt werden:

$$\label{eq:alpha} \begin{split} &A = 100\% - [(C_{\text{max}} - 0.1 \text{ °dH}) \, / \, (C_{\text{trinkwas}} - 0.1 \text{ °dH})] \text{ x } 100\% \\ &C_{\text{max}} \text{Maximal zulässige Gesamthärte in °dH} \\ &C_{\text{Trinkwasser}} \text{Gesamthärte des unbeh. Trinkwassers in °dH} \end{split}$$

Wir empfehlen bei der Erstbefüllung das zu erwartende Ergänzungswasser mit einzurechnen. Dann kann später mit unbehandeltem Trinkwasser nachgefüllt werden.

$$V_{Aufbereitung} = A \times (V_{Anlage} + V_{Ergänzung})$$

Bei großen Anlagen in Stufe 4 darf das Ergänzungswasser bei der Erstbefüllung nicht mit berechnet werden.

$$V_{Aufbereitung} = A \times (V_{Anlage})$$

Beispiel:

Anlagenleistung = 170 kW Anlagenvolumen $V_{Anlage} = 4000 I$ Volumen des Ergänzungswassers $V_{Ergänzung} = 1000 I$ Gesamthärte des Trinkwassers $C_{Trinkw} = 18,5 \, ^{\circ} dH$ Maximal zulässige Gesamthärte $C_{max} = 8 \, ^{\circ} dH$

A =
$$100\%$$
 - [(8 - 0,1) / (18,5 - 0,1)] x 100% = 100% - $42,9\%$ = $57,1\%$

Es müssen 57 % des Füll-, und Ergänzungswassers entsalzt werden.

$$V_{Aufbereitung} = 57 \% x (4000 I + 1000 I) = 2850 I$$

Beim Befüllen der Anlage müssen 2850 I entsalztes Wasser eingefüllt werden. Anschließend kann bis V_{max} mit Trinkwasser nachgefüllt werden.

Beim Nachfüllen muss regelmäßig geprüft werden, dass die zulässige Gesamthärte nicht überschritten wird.

<u>Frostschutzmittel:</u> Um ggf. die Gefahr von Frostschäden bei längeren Stillstandszeiten des Kessels zu vermeiden, dürfen dem Füllwasser Frostschutzmittel beigefügt werden. Das Frostschutzmittel muß vom Hersteller für die Verwendung in Heizungsanlagen freigegeben sein.

Entleeren der Heizungsanlage

- Anlage abschalten (siehe Betriebsanleitung) und auf mind. 40°C abkühlen lassen, ansonsten besteht die Gefahr von Verbrühungen.
- Entleerungshahn am Heizkessel öffnen.
- Die Entlüftungsventile an den Heizkörpern öffnen.
- · Heizungswasser ableiten.



Bild: Entleeren der Heizungsanlage




Bild: Kessel-Füll- und Entleerungshahn

Montage Ölgebläsebrenner / Elektroanschluß

Montage Ölgebläsebrenner

Die Montageanleitung für den Unit-Ölgebläsebrenner befindet sich in der Verpackung des Brenners.



Bei der Montage des Brenners dürfen für die Befestigung des Brenners am Kesselflansch nur Schrauben verwendet werden, die nicht weiter als 15 mm in den Kesselflansch eingeschraubt werden können. Es dürfen nur Gasgebläsebrenner eingesetzt werden, die der EG-Richtlinie 90/396/EWG entsprechen!




Bild: Kesselflansch

Elektroanschluß Brenner für Österreich

Ölmagnetventil an N und T2 anklemmen. Bei Anschluß eines Brandschutzschalters Brükke zwischen 1 und T1 entfernen und diesen dafür anklemmen.




Bild: Schaltbild Brennerstecker

Elektroanschluß

Achtung

Fühlerleitungen dürfen nicht zusammen mit 230V-Leitungen verlegt werden.

Die Heizkreispumpe(n) und die Speicherladepumpe(n) sind bauseits über einen Schütz anzuschließen, wenn:

- Die Stromaufnahme von Brenner und Pumpen größer als jeweils 2 A ist.
- Die gesamte Stromaufnahme der Regelung überschritten wird.

Die Montage- und Bedienungsanleitung der Regelung ist zu beachten.




Bild: Elektroanschluß

Inbetriebnahme



Die erste Inbetriebnahme und die Bedienung des Heizkessels, sowie die Einweisung des Betreibers muß von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.

- Kessel und Anlage auf Dichtheit prüfen.
 Wasseraustritt ausschließen Überhitzungs- und Verbrühungsgefahr.
- Einwandfreie Montage des Abgaszubehörs prüfen.
- · Absperrventile Vor-, Rücklauf öffnen.
- Betriebsschalter der Regelung einschalten. **Hinweis:**

Bei Erstinbetriebnahme der Heizung werden im Display der witterungsgeführten Regelung alle nicht benötigten (nicht angeschlossenen) Fühler als Störmeldungen angezeigt.

Beseitigung dieser Störmeldungen siehe Bedienungsanleitung Regelung.

- Anlagendruck kontrollieren.
- Geht der Kessel/Brenner nicht ordnungsgemäß in Betrieb, erscheint im Display blinkend ein Fehlercode. Die Fehlercodespezifikation ist der Kurzbedienungsanleitung zu entnehmen.
- Kunden mit der Gerätebedienung vertraut machen. Inbetriebnahmeprotokoll ausfüllen und die Anleitungen übergeben.
- Betriebsanleitung gut sichtbar im Heizraum anbringen.

Energieeinsparung

- Weisen Sie die Kunden auf die Möglichkeiten der Energieeinsparung hin.
- Nutzen Sie die Möglichkeit, die Heizkreistemperatur mit Hilfe des Regelungszubehörs nachts abzusenken.
- Stellen Sie die Temperatur so ein, daß Sie sich wohlfühlen, jedes Grad Raumtemperaturreduzierung bringt eine Energieeinsparung von bis zu 5 %.
- Senken Sie in unbewohnten Räumen die Raumtemperatur so weit wie möglich ab, beachten Sie den Frostschutz.
- Sorgen Sie bei Verwendung eines Raumtemperaturreglers dafür, daß in dem Raum, in dem der Raumtemperaturregler installiert ist, alle Heizkörper-Thermostatventile voll geöffnet sind.

Der Raumtemperaturregler darf nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt werden.

Funktionsprüfungen

 Bei der Inbetriebnahme sind alle Regel-, Steuer- und Sicherheitseinrichtungen auf ihre Funktion und auf ihre richtige Einstellung zu prüfen.

Anlagenbuch

Planung			
Standort			
Kesselleistungen	Q _{K1}	kW	
	Q _{K2}	kW	
	Q _{K3}	kW	
	Q _{K4}	kW	
kleinste Kesselleistung	Q _{Kmin}	kW	kleinste Kesselleistung der Anlage
Aniagemeistung	U _{K nos}	kW	$Q_{K,res} = Q_{K1} + Q_{K2} + Q_{K3} + Q_{K4}$
Anlagenvolumen	V _{Anlage}	ı	
Maximal zu erwartende	Alliage		Gesamte, während der Lebensdauer
Ergänzungswassermenge	V _{Ergänzung}	1	der Anlage zu erwartende Menge
Füll- und Ergänzungs-	Liganzang		
wassermenge	V _{max}		$V_{\text{max}} = V_{\text{Anlage}} + V_{\text{Ergänzung}}$
Gesamthärte des	THO/		man /mage Enganteding
Trinkwassers	C _{Trinkwasser}	°dH	z.B. aus Analyse Wasserversorgung
Prüfung des spezifischen	HIIIWASSCI		$V_{A \text{ spezifisch}} = V_{anlage} / Q_{Kminimal}$
Anlagenvolumens		I/kW	V _{A, spezifisch} = V _{anlage} / Q _{Kminimal} größer / kleiner 20 l/kW
zulässige Gesamthärte	C _{max}	°dH	Maximal zulässige Gesamthärte
	THEN.		nach Tabelle
Anteil an entsalztem			$A = 100\% - [(C_{max} - 0.1 \text{ °dH}) /$
Trinkwasser	Α	%	$\frac{(C_{Trinkwasser} - 0,1 \text{ "dH})] \times 100\%}{V_{Aufbereitung}} = A \times V_{max}$
Aufzubereitendes			$V_{Authereitung} = A \times V_{max}$
Füllwasser	V _{Aufbereitung}	I	bzw. V _{Aufbereitung} = A x V _{Anlage bei Stufe 4}

Inbetrieb	Inbetriebnahme: Füll- und Ergänzungswassermengen					
	Inbetriebnahme durch Firma					
Zähl	erstand vor Erstbefüllung Z	in I				
	Kurz-	Zählerstand	Wassermenge	Gesamthärte		
Datum	Erklärung	zeichen	Z _{neu} in I	$V = Z_{neu} - Z_{alt} in I$	in °dH	Unterschrift
	entsalztes Füllwasser	V _{Aufbereitung}			0,1	
	unbehandeltes Füllwasser	Vunbehandelt				
	Ergänzungswasser V _{Ergänzung,1}					
	Ergänzungswasser V _{Ergänzung,2}					
	Ergänzungswasser V _{Ergänzung,3}					
	Ergänzungswasser	V _{Ergänzung,4}				
	Ergänzungswasser	V Ergänzung,5				
	Ergänzungswasser	V Ergänzung,6				
	Ergänzungswasser V _{Ergänzung,7}					
	Ergänzungswasser V _{Ergänzung.8}					
	Ergänzungswasser V _{Ergänzung, 9}					
	Ergänzungswasser	V _{Ergänzung,10}				

Prüfung:				
Wassermenge V > V _{max} ?	ja	n	ein	
Ist die Wassermenge V größer V _{max} ,	so muss mit	enthärtetem	Wasser nachgefül	It werden.
28			Art-Nr.	30 43 056_0407

In be trie bnahme protokoll

Inb	etriebnahmearbeiten	Meßwerte oder Bestätigung
1.)	Hydraulik auf Dichtheit kontrolliert?	
2.)	Gerät und Anlage entlüftet?	
3.)	Anlagendruck überprüft?	
4.)	Funktionsprüfung durchgeführt?	
5.)	Abgasmessung:	
	Abgastemperatur brutto	t _A [°C]
	Ansauglufttemperatur	t _L [°C]
	Abgastemperatur netto	(t _A - t _L) [°C]
	Kohlendioxydgehalt (CO ₂) od. Sauerstoffgehalt (O ₂)	%
	Kohlenmonoxydgehalt (CO), luftfrei	ppm
6.)	Verkleidung angebracht?	
7.)	Betreiber eingewiesen, Unterlagen übergeben?	
8.)	Inbetriebnahme bestätigen	

Wartung

Hinweis:

Um eine zuverlässige und wirtschaftliche Funktion der Heizungsanlage zu gewährleisten, ist der Betreiber der Anlage verpflichtet, diese einmal jährlich von einem zugelassenen Fachmann überprüfen und reinigen zu lassen. Während der Reinigung des Heizungsraumes ist der Heizkessel abzuschalten.

Wir empfehlen einen Wartungsvertrag.

- Anlage abschalten (siehe Betriebsanleitung) und abkühlen lassen.
- Frontverkleidung des Kessels abnehmen.




Bild: Demontage Frontverkleidung

- Brennerstecker abziehen.
- · Schrauben für Kesseltüre lösen.




Bild: Demontage Kesseltüre

Wartung

- Kesseltüre öffnen.
- Turbulatoren (nur bei CNK-40/FNK-40 und CNK-63/FNK-63) herausziehen.




Bild: Turbulatoren

· Heiße Brennkammer herausziehen.



Bild: Heiße Brennkammer

• Ruß/Schwefelablagerungen mit mitgelieferter Reinigungsbürste entfernen.




Bild: Reinigung Heizkessel

• Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

Wartungsprotokoll

• Bitte kreuzen Sie die durchgeführten Wartungsarbeiten an und tragen Sie die Meßwerte in das Wartungsprotokoll ein.

Wartungsarbeiten	Datum	Datum
Heizkessel gereinigt?		
2. Dichtheitskontrolle im Betriebszustand durchgeführt?		
3. Funktionsprüfung durchgeführt?		
4. Abgasmessung:		
Abgastemperatur brutto	t _A [°C]	t _A [°C]
Ansauglufttemperatur	t _L [°C]	t _L [°C]
Abgastemperatur netto	(t _A - t _L) [°C]	(t _A - t _L) [°C]
Kohlendioxydgehalt (CO ₂) oder	%	%
Sauerstoffgehalt (O ₂)	%	%
Kohlenmonoxydgehalt (CO), luftfrei	ppm	ppm
5. Wartung bestätigen		
(Firmenstempel, Unterschrift)		

Wartungsprotokoll

Datum	Datum Datum		Datum		
t _A [°C]	t _A [°C]	□ t _A [°C]			
t _L [°C]	t _L [°C]	t _L [°C]	t _L [°C]		
(t _A - t _L) [°C]					
% %	% %	% %	% %		
% %	% %	% %	% %		
ppm ppm	ppm ppm	ppm ppm	ppm ppm		


Technische Daten

CNK / FNK / CNU-Premio / CNU-TH / FNU	17	20	25	
CNK-CB / FNK-FB / CNU-Premio-CB	17/155	20/155	25/155	
CNU-TH-CB / FNU-TH-FB	-	·		
FNK-FE / FNU-TH-FE		17/155	20/155	25/155
Leistungsbereich ohne Brenner	kW	14-17	17-20	20-25
mit Premio-Brenner	kW	14-17	17-20	20-25
mit TH-Brenner	kW	14-17	17-20	20-25
Eingestellte Leistung Brenner	kW	16	19	23
Speicherinhalt CB u. FB / FE	Ltr.	155/150	155/150	155/150
Speicherdauerleistung CB und FB	Ltr./h	410	490	615
FE	Ltr./h	410	490	615
Leistungskennzahl CB und FB	NL ₆₀	2,7	2,8	3,0
FE	NL60	2,7	2,8	3,0
Wasserinhalt des Kessels	Ltr.	51	51	58
Gasinhalt des Kessels	Ltr.	36	36	41
Heizwasserwiderstand (bei ∆ T=20K)	mbar	6	6	6
max. zul. Kesselüberdruck	bar	3	3	3
max. zul. Speicherüberdruck	bar	10	10	10
rel. Bereitschaftswärmeaufwand Kessel	%	1,8	1,6	1,2
Kessel+Speicher		2,5	2,2	1,8
Notw. Förderdruck d. Wärmeerzeugers	Pa	2	3	5
Abgastemperatur*	°C	160/180	160/180	150/170
Abgasmassenstrom*	kg/h	24/29	29/34	34/42
Kesselvorlauf	G	1½	1½	11/2
Kessel-, Sicherheitsrücklauf	G	1½	11/2	11/2
Füllen, Entleeren, (Außengew.)		1	1	1
Entlüftung, Sicherheitsvorlauf (Außengew.)	R	1	1	1
Abgasrohrdurchmesser	mm	129	129	129
Brennkammerlänge mit Haltebügel	mm	545	545	615
Gewicht Kessel	kg	135	135	141
Brenner	kg	10	10	10
Speicher CB und FB	kg	66	66	66
Speicher FE	kg	98	98	98
Elektroanschluß				
Leistungsaufnahme (Regelung und Zubehör)				
Leistungsaufnahme (Gesamt ohne Pumpen)				
Schaltleistung Pumpen, Mischer, Brenner				
				
Absicherung Regelung (max. Stromaufnahme)				

Werte für untere/obere Kesselleistung, bezogen auf einen CO₂-Gehalt von 13% (Heizöl EL) und eine mittlere Kesselwassertemperatur von 60°C. Die Abmessungen des Schornsteins sind nach DIN 4705 zu berechnen. Bei Abgastemperaturen unter 160°C sind die Kessel an hoch wärmegedämmte Schornsteine anzuschließen (Wärmedurchlaßwiderstandsgruppe I nach DIN 18160 T1) oder geeignete, allgemein bauaufsichtlich zugelassene feuchteunempfindliche Abgassysteme zu verwenden.

25	32	32	40	50	63		
25/200	32/155	32/200	40/200	50/200	63/200		
25/200	32/155	32/200	40/200	-	-		
20-25	28-32	28-32	32-40	40-50	50-63		
20-25	28-32	28-32	32-40	40-50	50-60		
20-25	28-32	28-32	32-40	40-48	50-63		
23	29	29	36	45	55		
200	155/150	200	200	200	200		
615	780	780	980	1225	1225		
615	720	780	930	-	-		
4,5	3,2	4,8	4,9	5,0	5,0		
4,2	3,2	4,4	4,5	-	-		
58	68	68	68	105	105		
41	61	61	61	130	130		
6	10	10	10	22	22		
3	3	3	3	3	3		
10	10	10	10	10	10		
1,2	1,1	1,1	0,9	0,9	0,7		
2,0	1,4	1,7	1,3	1,4	1,1		
5	5	5	7	7	8		
150/170	190/200	190/200	170/185	170/190	165/180		
34/42	47/54	47/54	54/68	68/85	85/107		
1½	1½	1½	1½	1½	1½		
1½	1½	1½	1½	1½	1½		
1	1	1	1	11/4	11⁄4		
1	1	1	1	11/4	11⁄4		
129	149	149	149	179	179		
615	665	665	665	845	845		
141	169	169	169	258	258		
10	10	10	15,5	15,5	15,5		
83	66	83	83	83	83		
121	98	121	121	-	-		
2	230 V / 50 Hz / 10A						
5 VA							
	15 VA						
je 230 V, 4(2) A							
	M 6,3 A						
230V,	50Hz, Laufzeit 4 -	7 min.					

Abmessungen



Höhe der Füße/Fußschrauben 20mm ±10mm beachten!

mm

K mm

L mm

M mm


Rauchrohranschluß

Heizungsanschlüsse

Heizungsvorlauf

Entlüftung

Abmessungen



CNK-CB / FNK-FB / CNU-Premio-CB		17	20	25	32	40	50	63	
CNU-TH-CB / FNU-TH-FB			17	20	25	32	40	30	03
FNK-FE / FNU-TH-FE			17	20	25	32	40	_	-
Höhe Kessel	Α	mm	670	670	670	670	670	845	845
Breite	В	mm	660	660	660	660	660	760	760
Länge Speicher 155 Ltr.	С	mm	987	987	987	987	-	-	-
Länge Speicher 200 Ltr.	С	mm	-	-	1262	1262	1262	1262	1262
Höhe Speicher	D	mm	625	625	625	625	625	625	625
Gesamthöhe mit Regelung	Е	mm	1460	1460	1460	1460	1460	1635	1635
Tiefe Schalldämmhaube	F ₁	mm	336	336	336	336	345	345	345
Tiefe Brennerhaube	F ₂	mm	265	265	265	265	210	235	250
Entleeren, Füllen	G	mm	730	730	730	705	705	709	709
Heizungsrücklauf	Н	mm	794	794	794	762	762	765	765
Rauchrohranschluß	J	mm	952	952	952	952	952	1002	1002
Heizungsvorlauf	K	mm	1120	1120	1120	1152	1152	1249	1249
Entlüftung	L	mm	1173	1173	1173	1198	1198	1294	1294
Heizungsanschlüsse	М	mm	260	260	260	260	260	300	300
Kaltwasserzulauf	N	mm	90	90	90	90	90	90	90
Zirkulation CB / FB	0	mm	412	412	412	412	412	412	412
Zirkulation FE	0	mm	312	312	312	312	312	-	-
Warmwasseranschluß	Р	mm	534	534	534	534	534	534	534

Höhe der Füße/Fußschrauben 20mm ±10mm beachten!

Störung-Ursache-Behebung

Störung	Ursache	Behebung			
Brenner läuft nicht an bzw. geht auf Störung	Keine Spannung vorhanden	Sicherung, elektrische Anschlüsse, Stellung Betriebsschalter Regelung und Heizungs-Notschalter überprüfen.			
	Öltank leer / Gaszuleitung abgesperrt	Öltank füllen / Gaszuleitung öffnen.			
	Brennerstörung	Entstörknopf am Feuerungsautomaten drücken. (siehe Montageanleitung Brenner)			
	Sicherheitstemperatur- begrenzer hat abgeschaltet	Entriegelung an der Regelung drücken.			
	Ölfilter verstopft	Ölfilter erneuern.			
Heizkreispumpe läuft nicht	Anlage in Sommerbetrieb	Sommer-Winter-Schalter kontrollieren.			
	Heizkreispumpe blockiert	Mit Schraubendreher Pumpenwelle drehen.			
	Heizkreispumpe defekt	Heizkreispumpe erneuern.			
Speicherladepumpe läuft nicht	Speichertemperaturregler defekt	Speichertemperaturregler überprüfen und ggf. erneuern.			
	Speicherladepumpe blockiert	Mit Schraubendreher Pumpenwelle drehen.			
	Speicherladepumpe defekt	Speicherladepumpe erneuern.			
Heizung in Betrieb, aber Raumtemperatur zu niedrig	Kesselmaximaltemperatur zu niedrig eingestellt.	Kesselmaximaltemperatur höher einstellen.			
Aufheizzeit zu lang	Heizwassertemperatur zu niedrig (am Speichervorlauf messen, nicht am Wärmeerzeuger)	Temperatur erhöhen (Regler einstellen)			
	Heizwassermenge zu gering (bewirkt große Spreizung, d.h. Rücklauftemperatur zu niedr	größere Speicherladepumpe einbauen			
	Heizschlange nicht entlüftet	Heizschlange bei abgeschalteter Ladepumpe entlüften			
	Heizschlange verkalkt	Heizschlange entkalken			
Brauchwassertemperatur zu niedrig	Thermostat schaltet zu früh ab	Thermostat nachstellen			
	Rücklauftemperatur zu niedrig (z.B. zu große Spreizung)	größere Speicherladepumpe einbauen			

Notizen

Notizen